

鵬驥實業有限公司

Copyright ©Pongee Industries Co., Ltd.





範例說明:

線

ELE系列門禁軟體為現階段鵬驥最新的門禁軟體, 現已更新至2.x.xx系列,新增的功能有(1)新增支援 PFP/PP-3702系列卡機(2)新增指紋設定(3)新增卡 鐘報時(4)新增E-MAIL告知異常功能 如果使用者現在使用ELE門禁軟體1.x.xx系列,而 有需要剛剛列舉新增之功能進而有升級2.x.xx系列 需要時,以下將提供正確之升級方法,才能確保在 軟體升級過程中資料庫得以健全,且卡機能正常連

操作說明:登入管理者帳號及密碼

 請先用管理員帳號登入門禁軟體 帳號:pegasus 密碼:pongee





操作說明:確認目前門禁軟體版本是否為ELE 1.x. XX系列門禁軟體(如果為否,請不要依下列步驟升級 以免造成日後軟體使用異常)

2:點選功能選單「說明(H)」並出現下拉視窗, 點選「關於」(如左上圖所示)



案 E 編輯 E 檢視 (V) 我的最愛 (A) 說明 (H)			
😥 🧰 NVIDIA Corporation	▲ 名	稱	類型
🗊 🧰 ODBC	ab	(預設値)	REG SZ
🗊 🧰 ORL			
😥 🧰 PDFCreator			
😥 🧰 Policies			
😥 🧰 PortableAppC-RegistryBackup			
🗊 🧰 proDAD			
🗊 🧰 RICOH			
🗊 🧰 Skype			
😥 🧰 Symantec			
😥 🧰 TeamViewer			
😥 🧰 Thunder Network			
😥 🧰 Tracker Software			
🗊 🧰 Ulead			
🕀 🧰 💷 Wasai a ystems			
VB and VBA Program Settings			
🕀 🧰 ELE			
🛛 😧 🖻 PGACS			
🛨 🗋 🔁 PG-Multi			
😑 🧰 Pongee			
📄 Startup			
🗉 🦲 WinRAK	_		
🦳 🛄 WinRAR SFX			
🚽 🧰 UNICODE Program Groups			

1			
	 檔案(P) 設定(S) 查詢(L) 林 啓始設定 另存門祭記錄 另存考勤記錄 自訂文字檔格式 手動轉存文字檔 自動校時 自動接收資料工作排程 資料庫連結設定 資料庫維護 變更背景圖形 使用者變更 	ģ視(Y) 説明(H) ■ ■ ■ ■ ■ 姓名	月名
	結束		

操作說明:在要升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列之前, 請先確認當下1.x.xx系列門禁軟體與卡機連線的相關 設定,依序為「啟始設定」、「連線設定」與「卡機 設定」

4:因為門禁軟體需要將卡機的連線相關設定登錄在電腦中,也就是說,一旦要升級軟體,勢必會將原先登錄在電腦中的連線相關設定做清除,故升級軟體前必須先確認目前電腦所做的連線相關設定(如左上圖所示,此為Windows XP登錄編輯程式-「regedit」記載門禁軟體登錄檔位置)

5:點選功能選單「檔案(F)」並出現下拉視窗, 點選「啟始設定」(如左下圖所示)



操作說明:在要升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列之前, 請先確認當下1.x.xx系列門禁軟體與卡機連線的相 關設定,依序為「啟始設定」、「連線設定」與 「卡機設定」

6:請注意目前在「通訊模式」的設定(如左 上圖所示)

7:完成後請按「確定」

8:點選功能選單「設定(S)」並出現下拉視 窗,點選「連線設定」(如左下圖所示)

FAQ:軟體版本升級操作說明 版本:ELE門禁軟體 v1.x.x.x系列升至v2.x.x系列 操作說明:在要升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列之 連線設定 前,請先確認當下1.X.XX系列門禁軟體與卡機連 選擇連線方式 本機 -線的相關設定,依序為「啟始設定」、「連線設 TCP/IP Comport 定」與「卡機設定」 通訊埠: COM1 ▼ 速率 9600 -9:如果您在軟體目前的「選擇連線方式」 」為「本機」,請確認當下Com port連 接埠的號碼與速率(Baud Rate)(如左上 圖所示) 10:完成後請按「關閉」 10關閉 登入(L) 檔案(F) 設定(S) 查詢(I) 檢視(V) 説明(B 11:如果您在軟體目前的「選擇連線方式」 連線設定 」為「TCP/IP」,請直接點選「全部連 選擇連線方式 TCP/IP -線」,軟體即自動偵測您「目前」所設 TCP/IP Comport 定之所有TCP/IP位址裝置(如左下圖所 IP位址: -編輯IP位址 示),請將TCP/IP位址紀錄起來 192.168.1.150連線中 192.168.1.150連線成功 全部連線 連線 12:完成後請按「關閉」 連線結束 12 關閉







操作說明:在要升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列之前, 請先確認當下1.x.xx系列門禁軟體與卡機連線的相關 設定,依序為「啟始設定」、「連線設定」與「卡機 設定」

- 15:請點選「一般」頁籤,系統會自動切換該 視窗所對應設定
- 16:請務必紀錄灰框中在您軟體目前在卡機的 所有設定(此圖中的設定僅供參考)

17:最後請按「確定」鍵完成。

18:在確認步驟四~步驟十七連線相關設定後, 請將門禁軟體關閉



操作說明:在要開始升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列時,請務必先安裝Microsoft Forms v2.01

19:請務必安裝Microsoft Forms v2.01

*註:此檔案又名FM20 或fm2past.exe, 可透過網路搜尋下載取得



20:或者在ELE門禁軟體2.x.xx系列光碟片 點選「安裝FM20工具包」做安裝



alaso21.24 開啓(0) 執行身分(A).. 🥌 使用 ESET Smart Security 掃描 進階潠項 ■加到壓縮檔(A)… ●加到 "Acs.rar"(T) ■壓縮並發郵件. ■壓縮成 "Acs.rar" 並發郵件 固定至 [開始] 功能表① 傳送到(N) 剪下(I) 複製(C) 建立捷徑(S) 删除(D) 重新命名(M) 内容(R)

操作說明:向鵬驥取得ELE 2.x.xx系列門禁軟體 主程式

> 21:向鵬驥(可透過業務提供下載點或者 e-mail提供)取得ELE 2.x.xx系列門 禁軟體主程式壓縮檔(此範例提供 ele-v2.1.24.rar,為ELE v2.1.24 版本主程式),請使用解壓縮軟體進 行解壓縮





操作說明:進入門禁軟體資料庫安裝路徑,將複 製的2.x.xx系列門禁軟體主程式覆蓋原先在安裝 路徑中ELE 1.x.xx系列的門禁軟體主程式





😂 Program Files	
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛	(A) 工具(I) 説明(H)
🔇 1	韓 🕞 資料夾 🎹 -
網址 (D) 🛅 C:\Program Files	
 系统工作 중 ○ ○<!--</th--><th>▲ 名稱 ● → xerox → WinRAR → Windows NT → Windows Media Player → Tracker Software → Reference Assemblies</th>	▲ 名稱 ● → xerox → WinRAR → Windows NT → Windows Media Player → Tracker Software → Reference Assemblies
 檔案及資料夾工作 ● 將這個資料夾重新命2000 移動這個資料夾 ● 複製這個資料夾 ● 複製這個資料夾 ● 將這個資料夾發佈到網站 ● 共用這個資料夾 ○ 以電子郵件傳送這個資料 >> 以簡合郵件來 >> W附会個資料夾 	Realtek Sound Manager Realtek AC97 Outlook Express Outlook Express NetMeeting Nero MSN Gaming Zone MSECache MSBuild
	C Microsoft.NET

操作說明:進入門禁軟體資料庫安裝路徑,將 複製的2.x.xx系列門禁軟體主程式覆蓋原先在 安裝路徑中ELE 1.x.xx系列的門禁軟體主程式

26:請進入「Program Files」資料夾

27:請進入「Pongee」資料夾







操作說明:進入電腦作業系統的登錄編輯程式, 將先前登錄於此的門禁軟體登錄檔刪除,如此才 能讓新ELE 2.x.xx系列門禁軟體以等同新安裝的 形式順利承接

- 35:此時即進入您電腦作業系統中的「登錄編輯程式」
- 36:請選擇下拉「HKEY_CURRENT_USER」 資料夾。

37:請選擇下拉「HKEY_CURRENT_USER」

下拉。

資料夾當中的「Software」資料夾再

□ □ 九的電腦	▲ 名稱	類型	資料
HKEY_CLASSES_ROOT HKEY_CURRENT_USER Console Control Panel Environment EUDC Identities Keyboard Layout Printers SessionInformation Software ACD Systems Alcohol Soft Audio Explosion Classes Corel Cyberlink Daum	通 (預設值)	REG_SZ	(數値未設定)









操作說明:登入門禁軟體,並查詢軟體版本是否已 順利升級至ELE 2.x.xx系列

44:點選功能選單「說明(Ⅱ)」並出現下拉
視窗,點選「關於」(如左上圖所示)



46	備末① 設定③ 査詢① 啓始設定 另存門禁記錄 日本本料和約		
-	另仔考到記錄 自訂文字檔格式 手動轉存文字檔 自動校時 自動接收資料工作排程 資料庫連結設定 資料庫維護	姓名	門名
	變更背景圖形 使用者變更	-	
	結束		

操作說明:在升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列之後,請 必須重新設定與卡機連線的相關設定,依序為「啟始 設定」、「連線設定」與「卡機設定」,請跟升級前 的所有連線相關設定務必相同

> 46:請點選功能選單「檔案(F)」並出現下拉 視窗,點選「啟始設定」(如左上圖所示)

登入(登入(L) 檔案(F) 設定(3) 查詢(D) 檢視(V) 說明(L)				
	S1 🖳			R	
	卡號	員工代號	姓名	門名	開
47	 留給設定 通訊模式 RS-485 卡號比對方式 卡機比對技式 	主 支 注設定 為Exit	機適用 援時間區管制口		



FAQ:如何將ELE門禁軟體從1系列升級至2系列(中文)。

登入(L) 檔案(F)	設定 🖄 _ 查詢(1) 檢視(V) 說明(H)
a 5 49	 連線設定 局定假日設定 時間區設定 卡機設定 門禁權限群組設定 新增門禁權限群組 查詢人員門禁權限 個人操作模式設定(Only 3760) 樓層設定 報表設定
連線設定	送 選擇連線方式 本機
Comport	ТСР/ІР
50 通訊埠: 「	COM1 · 速率 9600 ·
	51 國閉

操作說明:在升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列之後, 請必須重新設定與卡機連線的相關設定,依序為 「啟始設定」、「連線設定」與「卡機設定」,請 跟升級前的所有連線相關設定務必相同

> 49:點選功能選單「設定(S)」並出現下拉 視窗,點選「連線設定」(如左上圖所 示)

50:如果您先前在軟體的「選擇連線方式」 為「本機」,請重新選擇Com port連接埠 的號碼與速率(Baud Rate)並請確認務必 與先前軟體所設定為相同(如左下圖所示)

EX

51:完成後請按「關閉」

FAQ:軟體版本升級操作說明				
版	本:ELE門禁軟體 v1.x.;	x. x系列升至v2. x. x. x系列		
		操作說明:在升級ELE門禁軟體成2.X.XX系列之後, 請必須重新設定與卡機連線的相關設定,依序為 「啟始設定」、「連線設定」與「卡機設定」, 請跟升級前的所有連線相關設定務必相同		
53	▲ 給設定 選擇連線方式 TCP/IP Comport TCP/IP IP位址: 52 海鍋 #P位址 海鍋 #P位せ 新婚 IP位址: 192.168.1.150	 52:如果先前在軟體的「選擇連線方式」為「TCP/IP」,請重新選擇「編輯IP位址」 53:在此要重新新增欲連線之PC-T100 實體IP位址,請確認務必與先前軟體 所設定為相同(如左圖所示) 54:按「確定」鍵儲存設定。 		
	DD位址 192.168.1.150 地區 54 確定 政消	55:完成後,請按「X」關閉		

FAQ:軟體版本升級操作說明 版本:ELE門禁軟體 v1.x.x.x系列升至v2.x.x系列 操作說明:在升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列之後, 登入① 檔案E 設定③ 查詢① 檢視(V) 説明(E) 請必須重新設定與卡機連線的相關設定,依序為 「啟始設定」、「連線設定」與「卡機設定」, 連線設定 請跟升級前的所有連線相關設定務必相同 選擇連線方式 TCP/IP -Comport TCP/IP 56:請直接點選「全部連線」,軟體即自 IP位址: -編輯IP位址 動偵測您所設定之所有TCP/IP位址 連線狀況 192.168.1.150連線中 192.168.1.150連線成功 56 全部連線 裝置(如左上圖所示),請確認是否連 連線 線成功 連線結束 57:完成後請按「關閉」 57 關閉 檔案(F) 設定(S) 查詢(I) 檢視(V) 說明(H) 連線設定 **a S** 人員設定 國定假日設定 時間區設定 58:點選功能選單「設定(S)」,會出現 58 卡機設定 的宗惟限群組設定 下拉視窗,請點選「卡機設定」 新增門禁權限群組 **查詢人員門禁權限** 個人操作模式設定(Only 3760) 捜層設定 報表設定



操作說明:在升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列之後, 請必須重新設定與卡機連線的相關設定,依序為 「啟始設定」、「連線設定」與「卡機設定」, 請跟升級前的所有連線相關設定務必相同

- 59:此時進入「刷卡機設定」功能選單, 您會發現沒有任何卡機圖示.請重新 點選「控制器設定」後,點選「新 增」
- 60:請點選「一般」頁籤,系統會自動切換該視窗所對應設定
- 61:請重新設定紅框中卡機的設定,請 確認務必與先前軟體所設定的為相 同(如左下圖所示)

62:最後請按「確定」鍵完成。



43		
登入L) 檔案E 設知	Ê(S) 查詢(D) 檢視(V) 説明(E)	
🗖 刷卡機設定	2	3
控制器設定(C)	(
🖸 🖀 🔯	 ○○ 檢視事件記錄 事件記錄(II) 	
P9001		HYLED
64	P8P9-P9001	2013/3/19下午 06:02:07 成功
	如未已結正自旦無回應可能是傳輸不正確或者忽	2013/3/19下午 06:02:05 385米店
	提示訊息	
	(1) 讀卡機通訊作業完成	
	L	

操作說明:在升級ELE門禁軟體成2.x.xx系列之後,請 必須重新設定與卡機連線的相關設定,依序為「啟始 設定」、「連線設定」與「卡機設定」,請跟升級前 的所有連線相關設定務必相同

> 63:接著可以用滑鼠左鍵點選卡機(反藍即為 已選定),再點滑鼠右鍵,此時系統出現下 拉功能選單,點選「開門」,此選項可 順便測試連線是否成功。

